

BG QUICK®

Zpomalovač

NÁVOD K POUŽITÍ

MÍCHÁNÍ A APLIKACE

- Zpomalovač (bílé krystalky) se hází do kapaliny!
- Protože je špatně rozpustný, je nutno ho začít rozpouštět pokud možno den předem.
- Občas kapalinu promíchejte ode dna.
- Před mícháním BG QUICKu zpomalenou kapalinu vždy důkladně promíchejte.
- Maximální přípustné množství je 3% na hmotnost dodávky (včetně prášku), tj. 30kg/tunu.
- Tzn., že do 1 kbelíku kapaliny je možno hodit maximálně 6 kg zpomalovače.
- Zpomalujte jen tolik kapaliny, kolik opravdu na akci zpracujete. Pokud by vám zbyla zpomalená kapalina a chtěli byste s ní pracovat za mrazu, tuhnutí BG QUICKu by se extrémně prodloužilo!

ZPRACOVATELNOST A RYCHLOST TUHNUTÍ

- Zpomalovače se nemusí vždy dávat maximální množství. Na menším vzorku vždy vyzkoušejte, jaké množství vám vyhovuje.
- Čím více zpomalovače použijete, tím větší zpomalení nastane.
- Ale pokud překročíte maximální přípustné množství 3%, zhorší se vlastnosti BG QUICKu.

BALENÍ

- Zpomalovač se dodává ve kbelících se žlutým pruhem po 5kg, 10kg, 20kg a 30 kg.

SKLADOVÁNÍ

- Zpomalovač skladovaný v originálních uzavřených obalech má neomezenou skladovatelnost.
- Zpomalovač skladovaný v načatých obalech spotřebujte do 3 měsíců od otevření.
- Skladujte na suchém místě. Ale mráz kvalitu zpomalovače nesnižuje.
- Nedoporučuje se skladovat na přímém slunci nebo v místnostech s teplotou nad 30°C.



BG SYS HT s. r. o.
INŽENÝRING • REALIZACE HI - TECH

530 03 PARDUBICE, HOLUBOVA 389
TELEFON: 466-264-565

WEB: WWW.ZAPLATY.CZ

E-mail: BGSYSHT@BGSYSHT.CZ